

oursson

bon appétit



ВСЯ ПАЛИТРА ВКУСА

Съёмная панель-пончица DP0704D Oursson – дополнительный аксессуар для мультipeкаря EG0704 Oursson. С его помощью Вы легко и быстро приготовите аппетитные румяные пончики. Панель изготовлена из высококачественного материала с прочным антипригарным покрытием, что позволяет готовить без использования или с минимальным количеством масла. Десерт отлично пропечется и поджарится, оставаясь при этом более диетическим! За одну загрузку панели возможно приготовить 6 румяных домашних пончиков. Перед подачей на стол их можно декорировать шоколадной глазурью, сахарной пудрой или любым сладким соусом для десертов.

После использования панель необходимо аккуратно снять с прибора и очистить мягкой губкой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, промыть под проточной водой и вытереть насухо. Для очистки панели запрещается использовать металлические предметы и абразивные средства. Запрещено мыть в посудомоечной машине.

Цвет	EAN-код	Основные характеристики	
Черный	7640182975050	Размеры	240x140x30 мм
		Количество пончиков	6 шт.

СЪЕМНАЯ
ПАНЕЛЬ - ПОНЧИЦА
DP0704D



• Антипригарное покрытие

6

• 6 пончиков
за одно приготовление