

oursson

bon appétit



ВСЯ ПАЛИТРА ВКУСА

Съёмная панель-орешница DP0704H Oursson – дополнительный аксессуар для мультипекаря EG0704 Oursson. С его помощью Вы легко и быстро приготовите вкусный десерт, знакомый с детства – песочные орешки с начинкой из вареного сгущенного молока или с другими сладкими начинками. Панель изготовлена из высококачественного материала с прочным антипригарным покрытием, что позволяет готовить орешки без использования или с минимальным количеством масла – десерт отлично пропечется и поджарится, оставаясь при этом более диетическим! За одну загрузку панели возможно приготовить 12 заготовок для песочных орешков.

После использования панель необходимо аккуратно снять с прибора и очистить мягкой губкой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, промыть под проточной водой и вытереть насухо. Для очистки панели запрещается использовать металлические предметы и абразивные средства. Запрещено мыть в посудомоечной машине.

Цвет	EAN-код	Основные характеристики	
Черный	7640182975043	Размеры	240x140x30 мм
		Количество заготовок	12 шт.

СЪЕМНАЯ
ПАНЕЛЬ - ОРЕШНИЦА

DP0704H



• Антипригарное покрытие

12

• 12 заготовок для орешков