

# oursson<sup>®</sup>

# bon appétit



ВСЯ  
ПАЛИТРА  
ВКУСА

Съемная панель DP2307 – дополнительный аксессуар для электрического гриля EG0700 и EG0702 Oursson. В случае утери или повреждения нижней панели гриля, вы легко сможете ее заменить без необходимости замены целого прибора. Панель изготовлена из высококачественного материала с прочным антипригарным покрытием Teflon, что позволяет готовить мясо, рыбу или овощи без добавления или с минимальным количеством масла. После использования панель необходимо аккуратно снять с прибора и очистить мягкой губкой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, промыть под проточной водой и вытереть насухо. Для очистки панели запрещается использовать металлические предметы и абразивные средства. Запрещено мыть в посудомоечной машине.


Цвет	EAN-код	Основные характеристики
Черный	7640182976064 4607936553103	Диаметр основания (внутренний) 230 мм Толщина дна и стенок 1,2 мм Глубина рабочей поверхности 16,5 мм

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

СЪЕМНАЯ  
ПАНЕЛЬ  
**DP2307**



- Антипригарное покрытие



- Рифленая поверхность



- Равномерный нагрев

Подробнее на сайте  
[www.oursson.ru](http://www.oursson.ru)  
Горячая линия  
8 (800) 100 8 708